



Руководство пользователя

Игровой комплекс с горкой и качелями UNIX Kids Playhouse




ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

1. Игровой комплекс предназначен только для сборки взрослыми
2. Поместите его на ровный и чистый пол
3. Во время использования игрового комплекса дети должны находиться под присмотром взрослых
4. Использовать вдали от огня и электроприборов
5. Убедитесь в наличии широкой открытой площадки для установки
6. Поместите игровой комплекс в хорошо освещенное помещение
7. Не помещайте игровой комплекс в воду (конструкция будет всплывать)
8. Использовать только в положении, описанном в данной инструкции
9. Каждый раз перед использованием проверяйте, хорошо ли соединены все детали
10. Упаковочные материалы не являются игрушками, пожалуйста, храните их должным образом
11. Регулярно очищайте изделие губкой, водой с мылом или другими неагрессивными средствами, обеспечивающими здоровую окружающую среду для ребенка


Список деталей






Обратите внимание: изделие включает в себя мелкие запасные детали! Пожалуйста, не позволяйте детям играть с ним во избежание возможного проглатывания. Извлечение изделия из упаковки и установка должны производиться взрослыми людьми. Только после этого изделие может быть использовано детьми!


Сборка игрового комплекса




1. В первую очередь соедините детали A и C, используя соответствующее монтажное отверстие на детали D. Затем установите детали E, F и J в соответствующие отверстия на детали D и надежно закрепите гайкой X2. Далее соедините детали A и B вместе, зафиксировав их с помощью гайки X2 и болта X6, затем совместите собранные детали с деталью C и соедините их; наконец, установите детали G, H, I и K в соответствующие отверстия, как показано на рисунке, и закрепите их с помощью соответствующих гаек.




2. Закрепите деталь B в соответствующем монтажном отверстии детали I, затем последовательно установите детали A, C, D и зафиксируйте гайкой X2.




3. Соедините детали M и L, чтобы получился целый элемент крыши, и зафиксируйте его гайкой X2. Затем соедините крышу с ранее собранной конструкцией и зафиксируйте их гайкой X2 и болтом X3. На рисунке показано, как правильно установить телескоп.



4. Соедините детали N, P и O, чтобы сформировать цельный элемент горки. Длинную и короткую деталь горки соедините винтом X5, а длинное и короткое ограждение - гайкой X2 и болтом X3. Надежно зафиксируйте собранную горку с помощью гайки X7.



5. Подсоедините горку к ранее собранной конструкции и закрепите с помощью винта X5. Затем установите интерактивную панель в соответствующее положение с обратной стороны детали D и зафиксируйте ее винтом X5.



6. Установите детали U, V и W на собранной конструкции спереди и закрепите сбоку гайкой X7. Балка качелей U, основание качелей W и баскетбольное кольцо закрепите гайкой X4, как показано на рисунке. Наконец, подсоедините качели к основной конструкции. На этом установка завершена!

Благодарим за приобретение продукции торговой марки UNIX Kids!