




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАНЕЖ UNIX KIDS SUPREME SPACE



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.



UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Описание изделия	5
Компоненты и габариты конструкции	5
Инструкция по сборке	6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием изделия выполните гигиеническую очистку его поверхностей
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в надежном месте для последующего использования
- Не размещайте изделие вблизи опасных остроугольных предметов, а также источников огня
- Данное изделие не оборудовано специальной системой безопасности и не может использоваться детьми без присмотра со стороны взрослых
- После установки изделия регулярно проверяйте надежность крепления и исправность элементов конструкции
- Не используйте агрессивные химикаты для очистки поверхностей изделия
- Перед началом использования убедитесь, что изделие расположено на ровной поверхности.
- Проверьте, нет ли грязи на удерживающих присосках. При необходимости удалите грязь тканевой салфеткой или водой.
- Если со временем присоска утратит свои свойства, погрузите ее в теплую воду на 30 минут, после этого дождитесь, пока она остынет, и установите ее обратно.
- Для поддержания удерживающих свойств присосок проводите их регулярную очистку (например, один раз в месяц).
- Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми.
- Рекомендуются размещать конструкцию на ровной, чистой поверхности.
- Не допускается перелезание через манеж и любое его использование без присмотра взрослых.
- Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания.
- Перед началом сборки убедитесь, что вы выбрали достаточно просторное место размещения изделия.
- Размещайте манеж в хорошо освещенных помещениях.
- Не допускается размещение изделия в воде или вблизи источников влаги.
- Манеж не может быть использован в перевернутом виде.
- Перед использованием изделия убедитесь, что все его компоненты надежно закреплены.
- Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами: пожалуйста, сохраните их в надежном месте.
- Регулярно очищайте изделие губкой, мыльной водой или другим неагрессивным чистящим средством, гарантирующим безопасность здоровья ребенка.
- Рекомендуемый целевой возраст – от 6 до 72 месяцев.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Наименование: Детский игровой манеж

Возраст: 6 месяцев и выше


Стандарт: EN71.ASTM963

Материал: премиум-полиэтилен

Использование: Детской, гостиной, игровом зале. Возможно использование на улице при условии размещения на твердой, ровной поверхности.




КОМПОНЕНТЫ И ГАБАРИТЫ КОНСТРУКЦИИ



- 1- Игровая панель
- 2- Входная панель
- 3- Малая панель
- 4- Винты и крепления
- 5- Противоскользящая накладка
- 6- Соединение с присоской
- 7- Ключ для крепления


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пошаговое описание установки - только манеж




- Проверьте комплектность изделия и наличие аксессуаров.


Комплект поставки должен содержать: Входную панель, Игровые панели, Малые панели, Соединения и винты, противоскользящие накладки.



- Разместите верхний соединительный элемент на верхних шпильках манежа, а затем поверните его по часовой стрелке. На данном этапе не требуется закручивать крепления слишком плотно.





- Для надежного соединения двух соседних элементов манеж вставьте маленький цилиндр в соединительную муфту в нижней части изделия. Разместите элемент с присоской в среднее отверстие в основании муфты, и, наконец, установите противоскользящую силиконовую накладку на приподнятой платформе в нижней части посередине каждой панели.



- Соберите изделие, следуя шагам 1-3, после чего разместите манеж на гладкой, ровной и чистой поверхности и отрегулируйте его форму по вашему желанию. Теперь можно надежно затянуть все крепления.


Игровой манеж с баскетбольным кольцом




Компоненты конструкции




Установка непосредственно манежа выполняется аналогично в обеих версиях изделия




- Установите баскетбольное кольцо на щитке и зафиксируйте с помощью винта.



- Соедините баскетбольный щиток с шестого для кольца при помощи винта и защитного колпачка.




- Соедините шест с элементом манежа при помощи винта и защитного колпачка.




- Пошаговое описание установки манежа вы найдете в разделе выше («Пошаговое описание установки – только манеж»).

Манеж с горкой и качелями серия “space




Компоненты конструкции качелей




Пошаговое описание установки качелей


- Установите сиденье с защитными ограничителями и подножкой.




- Разместите фиксатор положения на одной стороне металлической нижней планки, затем прикрепите планку к конструкции, используя отверстие на боковой панели. После этого закрепите фиксатор положения на другой стороне планки.



- Установите сиденье на основании качели с помощью стержня.



- Закрепите качели между панелями манежа, используя винтовые крепления (см. примечание ниже). Надежно затяните.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Ширина качелей совпадает с шириной одной широкой панели манежа. Также в верхней части конструкции вы найдете аналогичные винтовые крепления, с помощью которых можно зафиксировать положение качели. Для этого просто поместите соединительный элемент на шпильку и закрутите его по часовой стрелке.

Компоненты конструкции горки

Серия “space” (см. отдельное руководство по установке горки)



Перед использованием изделия убедитесь, что все компоненты конструкции установлены надлежащим образом и изделие прочно зафиксировано на поверхности с помощью присосок.

Развивайтесь вместе с **UNIX** **KIDS** 